



accesorios de peluquería - GIUBRA

CORRIENTE EN CHORRO DE VAPOR FACIAL

con la función de ozono terapia cod. 2655



✉ bbazar@globelife.com
☎ +39 0331 1706328
🌐 www.globelife.com/giubra/



CORRIENTE EN CHORRO DE VAPOR FACIAL

con la función de ozono terapia cod. 2655

Características técnicas:

- alimentación 220-230 v ? 50/General: 60 hz;
- consumo de energía: máximo 650 vatios;
- protección interna: fusible # 1 por t 3, 15a 250 v;
- base del cromo.

Características ambientales de funcionamiento:

- temperatura ambiente: + 10 ° a + 40 ° c;
- humedad: 30 a 75%;
- presión atmosférica: de 700 a + 1060 hpa.

instrucciones de uso:

VAPOR FACIAL

Pulsando el botón "on" por debajo de la inscripción "Vapor" agua empieza a evaporar y, una vez que has activado el programa, la luz se ilumina en roja. Para detener el programa de fumigación, pulse el botón verde "Off" bajo la palabra "Vapor".

OZONO

Para activar o desactivar el programa, presione el botón "on/off" bajo la palabra "Ozono". Cuando ozono se activa la luz cambia a roja.